



OKS 2015 AKILLI OKUL SAATI

KULLANMA KILAVUZU V.1.0

Ürünü ayarlamadan önce, lütfen kullanma kılavuzunun tamamını okuyunuz.

ÜRÜNÜN KULLANIM ALANLARI

Okullar, dershaneler, yurtlar, işyerleri, fabrikalar gibi günün belirli saatlerinde anons yapılması amaçlanan alanlarda kullanılabilir.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Her okula uygun olarak programlanabilmektedir.
- Hafta içi 5 gün ve hafta sonu 2 gün olarak 2 ayrı program için her saat ve her dakikası ayrı olarak 1440 program yapılabilmektedir.
- Her dakika için 3 farklı şekilde program yapılabilmektedir. (P1, P2, P3)
- Ders giriş ve çıkışlarında, P1 listesinde yer alan müzikler seçilebilmektedir.
- Teneffüslerde müzik yayını yapmak için, P2 listesindeki veya USB bellek içerisindeki müzikler seçilebilmektedir.
- Dâhili hafıza kartında 27 adet müzik, İstiklal Marşı ve ikaz sirenleri yer almaktadır. Ayrıca harici USB belleğe 255 adet müzik yüklenerek P3 programından ders giriş ve çıkış müziği ayarlanabilmektedir ve teneffüslerde müzik yayını yapılabilmektedir.
- MP3 çalar olarak kullanılabilir.
- Uzaktan kumanda ile İstiklal Marşı okutulabilir, ikaz sirenleri verilebilir ve durdurulabilir.
- Ürüne bağlı amplifikatörü anons esnasında açıp, anons sonunda kapatabilmektedir.
- Ürünün saati kalibre edilebilmektedir.

ÜRÜNÜN PROGRAMLANMASI

Hafta içi program yapılacaksa günü **Pazartesi** olarak ayarlayınız. Yapılan program hafta içi 5 güne kopyalanır.

Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü program yapılacaksa günü **Cumartesi** olarak ayarlayınız. Yapılan program hafta sonu 2 güne kopyalanır.

GÜN AYARI

- **MENÜ** butonuna 2 saniye basılı tutunuz.
- Dakika hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır.
- **MENÜ** butonuna gün hanesi yanıp sönmeye kadar basınız.
- Gün hanesi yanıp sönerken ▲ veya ▼ butonları ile gün ayarını yapınız.
- Bir süre beklediğinizde ayar menüsü otomatik olarak kapanır.

PROGRAMLAMA

NOT: Önceden yapılmış program varsa, yeni programı yapmadan önce **programların tamamını siliniz.**

PROGRAMLARIN TAMAMINI SİLME

Hafta içi programını silerken gün ayarını Pazartesi, Hafta sonu programını silerken gün ayarını Cumartesi yapınız. Menüden çıktıktan sonra **KAYIT/SİL** butonuna 10 saniye basılı tutunuz. Ekranda **HAFIZA SİLİNİYOR** yazacaktır. Silme işlemi bitinceye kadar bekleyiniz. İşlem bitince ekrana normal saat değeri gelecektir.

PROGRAMI SİLDİKTEN SONRA:

- **MENÜ** butonuna 2 saniye basılı tutunuz.
- Dakika hanesi yanıp sönecektir. ▲ veya ▼ butonları ile istenilen dakikayı ayarlayınız.
- **MENÜ** butonuna tekrar basınız.
- Saat hanesi yanıp sönecektir. ▲ veya ▼ butonları ile istenilen saati ayarlayınız.
- **MENÜ** butonuna tekrar basınız.
- Program hanesi P1 yanıp sönecektir. **PRG. SEÇ** butonuna basarak P1, P2 veya P3 programını seçiniz.

PROGRAMLAR

- **P1:** Dâhili hafızadan **tek** müzik çalar ve durur. Giriş veya çıkış zili programlamak içindir.
- **P2:** Dâhili hafızadan seçilen müzikten itibaren **sürekli** müzik çalar. Teneffüste müzik yayını için uygundur. Durdurmak için **MENÜ** butonuna basılmalı veya bitiş zamanı **P1** ile programlanmalıdır.
- **P3:** USB bellekten seçilen müzikten itibaren **sürekli** müzik çalar. Teneffüste müzik yayını için uygundur. Durdurmak için **MENÜ** butonuna basılmalı veya bitiş zamanı **P1** ile programlanmalıdır.
- Uygun program seçildikten sonra ▲ veya ▼ butonları ile istenilen müzik seçilir. Seçilen müzik MZ1, MZ2, ... gibi görünür.
- Müzik seçimi yapıldıktan sonra **PRG. KAYIT/SİL** butonuna 3 saniye basılı tutunuz.
- Seçilen müzik numarası, **Prğ.** hanesi altında yanıp sönecektir. Böylece 1 adet kayıt işlemi tamamlanmış olur.

ÖRNEK

	SAAT	PROGRAM	MÜZİK	AÇIKLAMA
1	07:50	P1	MZ 1	HAZIRLIK ZİLİ
2	08:00	P1	MZ 2	DERSE GİRİŞ ZİLİ
3	08:40	P1	MZ 3	TENEFFÜSE ÇIKIŞ ZİLİ
4	08:41	P2 veya P3	MZ 22	TENEFFÜSTE MÜZİK YAYINI
5	08:50	P1	MZ 4	DERSE GİRİŞ ZİLİ
6	08:51	P1	MZ 8	ÖĞRETMEN GİRİŞ ZİLİ

- Program işlemi diğer zamanlar için de aynı şekilde tekrarlanır. Tüm programlar bitince saat ve gün ayarları normal zaman olarak ayarlanmalıdır.
- Hatalı kayıt yapıldığında zaman ve program seçimi yapıldıktan sonra **PRG. KAYIT/SİL** butonuna 1 saniye bastığınızda program silinir. Program Silindiğinde 0 yanıp sönecektir.

PROGRAM HARİCİ ZİL ÇALMA

MÜZİK/ZİL butonuna 3 saniye basılı tutarak zil çalabilirsiniz.

USB FLAŞ BELLEKTEN MÜZİK YAYINI YAPMA

MENÜ butonuna 2 saniye basılı tutunuz. Dakika hanesi yanıp sönmeye başlayınca ekranda **USB PLAY** yazısı çıkana kadar **MENÜ** butonuna basınız. **USB PLAY** ekranında ▲ veya ▼ butonları ile istenilen müzik seçilir. Seçilen müzik MZ1, MZ2, ... gibi görünür. Seçim yapıldıktan sonra **MÜZİK/ZİL** butonuna bastığınızda müzik çalmaya başlar ve seçilen müzikten itibaren sürekli müzik çalmaya devam eder. Durdurmak için **MENÜ** butonuna basınız. Müzik çalarken ▲ veya ▼ butonları ile parçayı değiştirip tekrar **MÜZİK/ZİL** butonuna bastığınızda seçilen müzik çalacaktır.

İSTİKLAL MARŞI

Uzaktan kumanda üzerindeki 1 numaralı butona basınız. İstiklal Marşı okunup otomatik olarak kapanacaktır.

İKAZ SİRENLERİ

Verilecek ikaza ait uzaktan kumanda üzerindeki ilgili butona basıldığında ikaz verilip otomatik olarak kapanacaktır.

KUMANDA 1	İSTİKLAL MARŞI
KUMANDA 2	RADYOAKTİF İKAZ
KUMANDA 3	SARI İKAZ
KUMANDA 4	KIRMIZI İKAZ

KALİBRASYON

NOT: Bu işlem ürünün saatinin uzun zaman içinde ileri gitmesi durumunda yetkili kişi tarafından yapılmalıdır.

Ürünün saati iklim ve yükseklik gibi ortam şartlarından dolayı ileri gidebilir. Ürünün saati takip edilmeli ve takip yapılmaya başlandığı gün ile son gün arasında geçen gün sayısı bulunmalıdır. Saatin ne kadar ileri gittiği saniye cinsinden hesaplanmalıdır. Ekranda **KALİBRE** yazana kadar **MENÜ** tuşuna basılı tutunuz. Günlük ileri gittiği süre saniye cinsinden hesaplandıktan sonra **KALİBRE** menüsünde saniye değerini ▲ veya ▼ butonları ile ayarlayınız.

ÖRNEK: Saat 2 ayda (60 günde) 1 dakika (60 saniye) ileri gitmiş ise günlük 1 saniye (60 saniye / 60 gün) ileri gitmiştir. Bu durumda cihazın kalibre menüsüne 1 girilmelidir.